

# 音声メール 2Wayかんたん電話機操作

2.2 外線漢字表示専用

## 設定/転送

保留中の外線通話や内線通話を他の電話機に転送したいとき

(保留中) 【転送先内線番号】 (内線通話) 【設定/転送】

(保留中) 【転送先携帯電話番号】 (外線通話) 【設定/転送】 (通話録音継続中のまま転送完了)

## 確認/会

登録した短縮ダイヤルの確認などに  
利用します

Panasonic

久留米市役所市民生活課

0942 × ×

(注)NTTナンバーディスプレイとネームディスプレイサービス契約時に  
外線着信時に相手の名前と電話番号を表示します。

設定/転送	社長 10 #	専務 11 #	鈴木 20 #	田中 21 #	総務 30 #
	19	20	21	22	24
確認/会議	社長 携帯電話	専務 携帯電話	鈴木 携帯電話	田中 携帯電話	一斉 呼出
	13	14	15	16	17
夜間 休日	お待たせ 応答	留守電 02 #	受付 01 #	コピー 19 #	携帯電話 呼出停止
	7	8	9	10	11
外線 1	外線 2	外線 3	外線 4	巻戻 1 #	メール 2Way
	1	2	3	4	5

クリア

1	2	3	トークバック	再ダイヤル
4	5	6	不在	終了
7	8	9	内線	電話帳
*	0	#		短縮
検索				モニタ

発信

音

保留

**夜間  
休日** 赤色点灯時、留守番電話  
用件を「留守電02#」に録音

**お待たせ  
応答** 在席時に電話に出ないと、  
「ただいま電話に出ることが  
できません」と応答し、相手の  
声を留守番電話モードで  
「留守電02#」に自動録音

**受付** 外線着信時に、担当者ボタン  
を押さないと無操作自動録音

担当者別の録音ボタン(BOX)  
新しい用件があると、赤色点灯

携帯電話呼出ボタン  
「一斉呼出」を押すと、社員全員を  
ワンタッチで自動呼出します

携帯電話自動呼出操作を  
実行するか、停止するかを  
決定します

通話録音の再生確認や  
伝言録音などの操作開始に使用

**トークバック**  
モニタ 設定/転送 93

**再ダイヤル**  
1回 = 発信履歴確認  
2回 = 着信履歴確認

**フック**  
電話番号入力を間違えたときに  
押して、訂正したい時に使います  
(例) 時報の番号を天気予報に  
【発信】 【117】  
【フック】 【177】  
変更したいとき

**電話帳** (500件登録可)  
1回 = A表示 = 共通短縮000~799  
2回 = 漢字表示 保留 文字入力  
検索 発信

### (1) 外線着信時

外線着信 担当者ボタン **社長10** (自動通話録音)  
**携帯電話呼出停止** 社長の携帯電話で通話内容自動再生

外線着信 (無操作の場合) **受付01#** に自動録音します

### (2) 録音再生の操作

**メール2Way** **10#**と押す (社長宛の用件を自動再生)

再生中に **消去5#** **保存8#** **巻戻1#** **コピー19#**  
などの操作ができます(右側のカードをご覧ください)

納入時にボイス(音声)メール2Way専用  
操作カードをお渡しします

2Way操作カード

サービスコード

メッセージ録音	メッセージ録音取り	メッセージ録音
メッセージ録音	メッセージ録音	メッセージ録音
メッセージ録音	メッセージ録音	メッセージ録音
メッセージ録音	メッセージ録音	メッセージ録音
メッセージ録音	メッセージ録音	メッセージ録音
メッセージ録音	メッセージ録音	メッセージ録音
メッセージ録音	メッセージ録音	メッセージ録音
メッセージ録音	メッセージ録音	メッセージ録音
メッセージ録音	メッセージ録音	メッセージ録音
メッセージ録音	メッセージ録音	メッセージ録音

外線からのみ利用可